


GEBRUIKERSHANDLEIDING

ITEM EVO-
WMS2000

HANGENDE ELEKTRISCHE HEATER



Alleen voor gebruik buitenshuis.

Deze handleiding maakt deel uit van de heater en bevat belangrijke informatie; bewaar deze om de informatie nog eens na te kunnen lezen.

Beste klant,
 gefeliciteerd met de aankoop van deze heater. We vragen u vriendelijk deze handleiding aandachtig door te lezen VOORDAT u het product monteert en gebruikt. Bewaar deze handleiding bij de heater, zodat u de informatie nog eens na kunt lezen; ook handig voor een nieuwe eigenaar. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Neem altijd eerst contact op met uw dealer. Probeer deze heater nooit zelf buiten gebruik te stellen of aan te passen.

WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij worden begeleid of over het veilige gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en zij de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten bij het apparaat vandaan worden gehouden, tenzij zij voortdurend toezicht staan.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten als het op de beoogde normale plaats staat of geïnstalleerd is en ze begeleid worden of instructie hebben gehad over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken, het apparaat niet bedienen, niet schoonmaken en geen onderhoud eraan plegen.
- WAARSCHUWING — Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Extra aandacht is vereist in het bijzijn van kinderen en kwetsbare personen.
- Om ongelukken te voorkomen, moet een beschadigde voedingskabel worden vervangen door de fabrikant, een van zijn onderhoudsbedrijven of een anderszins gekwalificeerde persoon.
- Om oververhitting te voorkomen, mag de heater niet worden afgedekt.
- De heater mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- De heater moet ten minste 1,80 m boven de vloer worden geïnstalleerd.
- Na bevestiging aan een wand of plafond kan de richting van de straling alleen worden gewijzigd met een hulpmiddel.
- Gebruik de heater niet in combinatie met een programma, een afstandsbedieningssysteem of enig ander instrument dat de heater automatisch kan inschakelen; hierbij bestaat brandgevaar als de heater is afgedekt of onjuist is geplaatst.
- Het is gevaarlijk om de heater te installeren in de buurt van gordijnen en andere ontvlambare materialen zoals zonneschermen, vlaggen, plasticfolie, etc.
- Gebruik de heater niet in de nabijheid van een douche, bad of zwembad.
- Gebruik de heater niet in ongeventileerde ruimten.
- Gebruik de heater niet op plekken waar gas, benzine, verf of andere ontvlambare materialen zijn opgeslagen.
- Duw geen objecten door het rooster van de verwarmingskop, blokkeer het niet en dek het ook niet af.
- Verplaats de heater niet als deze op het stroomnet is aangesloten.
- Wacht altijd tot de heater volledig is afgekoeld, voordat u deze opbergt.
- Raak de verwarmingskop tijdens het gebruik niet aan.
- Laat de heater niet onbeheerd branden, vooral niet als er kinderen of dieren in de nabijheid zijn.
- De heater moet worden geplaatst op een afstand van 100 cm vanaf de wand en 30 cm vanaf het plafond.
- Tijdens het gebruik is de heater erg heet. Na uitschakeling blijft deze nog een tijd warm. Aanraken tijdens deze periode kan gevaarlijk zijn.

Draai de voedingskabel niet om de heater heen.

- De heater moet zorgvuldig worden gehanteerd en mag niet worden blootgesteld aan sterke trillingen of schokken.
- De heater moet tijdens het gebruik goed zijn geaard.
- Eventuele schade moet worden hersteld door een professionele elektricien.
- Houd de heater en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De heater is niet uitgerust met een instrument om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze heater niet in kleine ruimten waarin zich mensen bevinden die niet in staat zijn zelfstandig de ruimte te verlaten, tenzij er wordt gezorgd voor voortdurend toezicht.
- **WAARSCHUWING:** sommige delen van deze heater kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Extra aandacht is vereist in het bijzijn van kinderen en kwetsbare personen.
- Gebruik de heater niet om kleding of handdoeken te drogen.
- Gebruik de heater niet als saunaverwarming.
- Gebruik de heater niet als kamerverwarming.
- Gebruik de heater niet als verwarming van een broedplek.
- Dompel de heater niet onder in water om deze te reinigen.

MONTAGE


Controleer bij het uitpakken van de heater of alle onderdelen aanwezig zijn, of er niets in de doos is achtergebleven en of alle onderdelen vrij zijn van verpakkingsmateriaal.


Sluit de heater niet aan op het stroomnet voordat deze volledig is gemonteerd.

Sluit de heater niet aan op het stroomnet als enig onderdeel of de voedingskabel op welke manier dan ook beschadigd is. Neem bij twijfel contact op met uw plaatselijke leverancier.

A: BEVESTIGING AAN DE MUUR


- Markeer de posities en boor dan 4 gaten met een diameter van 10 mm in de muur.
- Plaats de 4 expansiebouten in de gaten, schuif de heater over de bouten heen en schroef deze stevig vast met de 4 moeren.






B: HOEKAFSTELLING

- Draai de moeren aan twee kanten los en stel de heater af in de gewenste hoek. Draai daarna de moeren weer vast.




GEBRUIK

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de schakelaar op de heater om.
- Druk op ON/OFF op de afstandsbediening om de heater in te schakelen. Druk op MIN of MAX om de gewenste hoeveelheid warmte in te stellen.
- Om de richting in te stellen drukt u op OSC.
- Druk opnieuw op ON/OFF van de afstandsbediening om de heater uit te schakelen. Als u de heater langere tijd niet gebruikt, zet u de schakelaar op de heater om en trekt u de stekker uit het stopcontact.



U kunt de heater ook in- en uitschakelen en de warmte instellen met de knop Power setting op de heater. De zwenkfunctie kan niet met deze knop worden bediend.



Na het gebruik moet de heater altijd worden uitgeschakeld met de schakelaar of de afstandsbediening; ook de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald.

Laat de heater volledig afkoelen voordat u deze verplaatst of opbergt.

Gebruik de heater nooit in slechte weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, hagel of onweer. Zorg ervoor dat het apparaat niet door wind of andere omgevingsomstandigheden bedekt of geblokkeerd raakt met brandbare materialen zoals gordijnen, zonneschermen, vlaggen, plasticfolie, etc.

ONDERHOUD

- Koppel de heater los van het stroomnet en laat deze volledig afkoelen.
- Houd de heater schoon. De buitenkant kan worden schoongemaakt met een zachte, vochtige doek. Indien nodig kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken. Maak de heater na het reinigen droog met een zachte doek.
- Gebruik geen alcohol, benzine, schuurmiddelen, boenwas of ruwe borstels om de heater schoon te maken. Dat kan het oppervlak van de heater beschadigen of doen ververen.
- Dompel de heater niet onder in water en laat deze niet nat worden.
- Wacht tot de heater volledig droog is voordat u deze gebruikt.
- Al het onderhoud en alle reparaties, waaronder het vervangen van het verwarmingselement, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een aangewezen servicecentrum.
- Als u de heater lange tijd niet gebruikt, beschermt u deze met een afdekking van textiel tegen regen en stof.

**SPECIFICATIES**

Vermogen: 2000 W (1000 W / 1000 W), 50-60 Hz / 220-240 V

Lamp: koolstofvezel

Afmetingen: 630 x 140 x 300 mm (lxbxd)

VERWIJDERING

Elektrisch afval mag niet bij het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng dit product indien mogelijk naar een recyclinglocatie.

Vraag om recyclingadvies bij de plaatselijke autoriteiten of uw dealer.